

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'INCROYABLE ÉPILATEUR NAKOSITE

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il est important de toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires, notamment les suivantes:

Lisez toutes les instructions avant l'utilisation de cet appareil.

DANGER

Afin de réduire les risques d'électrocution:

1. Ne pas toucher un épilateur qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.
2. Ne pas utiliser l'épilateur lorsque vous prenez un bain ou une douche.
3. Ne pas poser ou ranger un épilateur proche d'une baignoire ou d'un évier. L'épilateur ne peut avoir de contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
4. Toujours débrancher l'épilateur de la prise électrique après utilisation.
5. Débrancher et retirer le cordon d'alimentation de l'épilateur avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessures:

1. Cet appareil ne doit jamais être utilisé sur des enfants ou en présence d'enfants ou de personnes handicapées. À tenir hors de portée des enfants.
2. Utiliser cet épilateur uniquement comme stipulé dans ce présent manuel. Ne pas utiliser d'autres accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Ne jamais utiliser cet épilateur si le cordon ou une prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, qu'il soit abîmé, ou tombé dans l'eau.
4. Conserver l'épilateur, le cordon, la prise et toutes les autres pièces à l'abri de la chaleur.
5. Ne jamais insérer d'objet à l'intérieur de l'une des ouvertures.
6. Ne pas utiliser ou brancher l'appareil à l'extérieur, ou à l'endroit où des produits aérosols (vaporisateurs) peuvent être utilisés ou de l'oxygène administré.
7. Toujours vérifier les têtes rotatives, les poils et les composants liés au massage avant toute utilisation. Ne pas utiliser l'épilateur si les têtes rotatives, les poils et les composants liés au massage sont endommagés, cela peut entraîner des blessures.
8. Toujours brancher dans un premier temps le cordon d'alimentation à l'épilateur, et ensuite à la prise de courant. Déplacer le bouton on/off pour éteindre l'appareil, puis retirer le cordon d'alimentation à la prise de courant.
9. Pour éviter d'endommager le cordon, ne pas enrouler le cordon autour de l'épilateur. Ne pas utiliser de rallonge.
10. Ne jamais exposer l'épilateur directement au soleil à une température de 60°C.
11. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
12. Cet appareil est utilisé pour retirer les poils exclusivement: des aisselles, d'une partie du visage, du maillot et des jambes. Ne pas utiliser cet épilateur à d'autres fins.
13. Ranger toujours votre épilateur et le cordon d'alimentation à l'abri des surfaces humides. Assurez-vous avoir débrancher le cordon d'alimentation de l'épilateur.
14. Lorsque vous utilisez l'épilateur, le tenir éloigné de vos cheveux, cils, sourcils, vêtements, fils et câbles afin d'éviter les accidents, blessures, ou tout dommage.
15. Ne pas approcher l'épilateur de l'eau. Ne pas utiliser l'épilateur à proximité d'une baignoire ou d'un évier.
16. Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil d'épilation.

VEUILLEZ CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES INTRUCTIONS

IMPORTANT: Le cordon d'alimentation contient un transformateur. Ne retirer pas le cordon d'alimentation pour le remplacer par un autre connecteur, cela peut provoquer des situations dangereuses.

IMPORTANT

Lors de l'épilation, les informations et les précautions suivantes sont importantes:

ATTENTION: Les méthodes d'épilation qui permettent de retirer les poils par la racine peuvent causer des poils incarnés et des petits problèmes de peau. Veuillez svp consulter votre médecin si vous avez des questions au sujet de l'utilisation de l'épilateur.

Ne pas utiliser l'épilateur si vous souffrez de varices, rougeurs, taches, imperfections, lorsque la peau est irritée ou si vous avez tendance à avoir des poils incarnés. Consultez en premier lieu votre médecin

Suite à l'épilation de vos poils, toute blessure, même bénigne, peut permettre aux bactéries de pénétrer au niveau de la lésion causant potentiellement des petites cicatrices ou un changement de pigmentation de la peau. Il est possible de réduire le risque d'infection en nettoyant les têtes rotatives avant et/ou après chaque utilisation. (Voir la section Entretien).

L'épilateur devrait uniquement être utilisé après consultation de votre médecin si vous avez:

- Des plaies ouvertes
- De l'eczéma, le psoriasis (écaillés d'eczéma), des réactions cutanées comme la folliculite, des éruptions cutanées ou tendance à des réactions allergiques au niveau de la peau
- Déficit ou trouble immunitaire
- Veines couperoses, rosacées, ou varices
- Grossesse
- Réduction du système immunitaire en raison du diabète, d'une grossesse, de la maladie de Raynaud, etc.
- L'hémophilie
- Si vous avez des grains de beauté, des bosses sur la peau, etc.

Si vous prenez ou commencez à prendre des médicaments hormonaux, ou que vous avez récemment été enceinte, un changement au niveau de vos hormones peut avoir une influence sur l'épaisseur, la couleur ou la pousse de vos poils. Cela est provoqué par les changements hormonaux et non par la méthode d'épilation.

Nettoyez la tête de l'épilateur après chaque utilisation en suivant les instructions dans la section Entretien.

Mise à l'essai

Comme de nombreux produits, votre Épilateur peut avoir besoin d'un peu de temps pour s'habituer à votre peau. Si vous utilisez un épilateur pour la première fois, ou si vous utilisiez une autre marque, votre peau peut avoir besoin de temps pour s'adapter à votre nouvel Épilateur.

Donnez-vous un peu de temps pour vous y habituer et déterminer les réglages les plus adaptés pour retirer les poils de manière rapide, tout en préservant le confort de l'épilation. L'adhérence également, même pour les poils les plus courts (0.5mm), permet d'éliminer à la racine. La repousse des poils tend alors à être plus douce dans les prochaines semaines.

Afin de vous familiariser avec le fonctionnement de l'Épilateur, soyez certain de bien lire les instructions et toutes les informations importantes contenues dans ce livret avant la première utilisation.

Comment Utiliser Votre Épilateur

Utilisez cet épilateur uniquement pour l'usage prévu comme il est indiqué dans le manuel. Assurez-vous de la propreté de votre peau, sans graisse ni crème. Ne pas appliquer de la crème avant utilisation. Les poils sont plus faciles à retirer après un bain ou une douche, mais n'oubliez pas que votre peau doit être complètement sèche avant toute utilisation de votre Épilateur.

La longueur optimale des poils pour une épilation plus facile et confortable est de 3-4mm. Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, il est recommandé de commencer à l'utiliser sur des poils courts afin de vous habituer à tirer le meilleur profit de votre Épilateur.

Comme les poils sont éliminés à la racine, vous pouvez ressentir une certaine gêne après l'utilisation de l'Épilateur pour la première fois. Ce sentiment devrait progressivement s'atténuer après chaque utilisation.

Après l'épilation, la repousse des poils sera plus douce que se soit en apparence ou au toucher.

Après chaque utilisation, appliquer une crème sans alcool ou une lotion pour le corps qui aidera à réduire les risques d'irritation de la peau.

Avant d'utiliser l'épilateur pour la première fois, nettoyez la tête d'épilation.

Assurez-vous que l'appareil est bien éteint, en position « O ». Branchez le cordon d'alimentation en faisant en sorte qu'il soit entièrement enfoncé dans l'appareil.

Allumez l'épilateur en le positionnant sur ON et en sélectionnant la vitesse souhaitée.

Épilation

Pour les zones où les poils sont plus fragiles, où il est difficile de les atteindre, ou bien s'ils sont à proximité des os (comme les genoux ou les chevilles), préférez la vitesse I (vitesse normale).

Pour les surfaces plus importantes avec des poils plus épais, préférez la vitesse II (vitesse élevée).

Maintenir l'épilateur perpendiculaire à la jambe, formant un angle à 90° avec le bouton ON/OFF pointant l'appareil dans la direction que vous souhaitez.

Assurez-vous que votre peau soit bien étirée de manière que les têtes rotatives puissent éliminer tous les poils. Appuyez doucement et déplacez l'épilateur lentement sur la peau de manière contraire à la pousse des poils. Si vous appuyez trop fort, ou au contraire, de manière trop légère, l'épilateur n'enlèvera pas parfaitement tous les poils. Essayez jusqu'à trouver les bons réglages et la pression adéquate selon votre type de peau et de poil.

Pour éteindre l'épilateur, faites glisser le bouton ON/OFF sur le position « O ».
Nettoyez la tête d'épilateur après chaque utilisation.

NOTE: Dans le cas où vous utilisez une crème ou une lotion hydratante après l'épilation, veuillez vous assurer qu'elle ne contient pas d'alcool car cela peut provoquer des désagréments.

IMPORTANT:

Après utilisation de l'épilateur, des rougeurs ou irritations peuvent se produire. Ceci est tout à fait normal et devrait disparaître rapidement.

Cet appareil est utilisé pour retirer les poils exclusivement: des aisselles, d'une partie du visage, du maillot et des jambes. Ne pas utiliser cet épilateur à d'autres fins.

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation en suivant les instructions de la section ENTRETIEN.

Entretien

IMPORTANT

Eteindre toujours l'épilateur, position « O » et retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de le nettoyer.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

Ne pas utiliser de détergents, d'agents abrasifs, ou d'acétone pour nettoyer le corps de l'épilateur.

Entretien de la Tête de l'Épilateur

Pour des raisons d'hygiène et un résultat optimal, il est essentiel que la tête d'épilation et les autres pièces soient nettoyées après chaque utilisation.

Ne jamais nettoyer, enlever, ou remplacer la tête d'épilation ou toute autre pièce lorsque l'appareil est EN MARCHÉ. Ne pas appuyer la tête rotative contre des objets durs car cela peut endommager la rotation de l'épilateur. Si cela survient, mettre immédiatement l'appareil hors tension.

Retirer la tête d'épilation en appuyant sur le bouton blanc sur le côté de l'épilateur. Retirer ensuite la tête d'épilation au même moment.

Grâce à la brosse fournie, retirez les poils coincés dans l'appareil.

Ne jamais essayer d'enlever de l'appareil les disques de rotation.

Rincer la tête d'épilation soigneusement sous l'eau chaude du robinet.

Bien égoutter et sécher la tête d'épilation avec une serviette.

Ne pas remplacer la tête d'épilation jusqu'à qu'elle soit entièrement sèche.

Placer la tête d'épilation sur l'appareil et presser dans le sens inverse des flèches indiquées sur le dos de la tête d'épilation jusqu'à qu'elle soit correctement positionnée. Vous entendrez un clic.

La tête d'épilation est compatible uniquement avec l'appareil en question.

Rangement

Assurez-vous que l'épilateur est hors tension. Enlever le cordon de l'épilateur avant de le ranger dans un endroit sûr et sec, où il ne sera pas écrasé, secoué au risque d'être endommagé.

Ne pas enrouler le cordon autour de l'épilateur au moment de le ranger.

Ranger le cordon dans un endroit sûr où il ne sera pas endommagé.

Ne mettez pas, ou ne rangez pas l'Épilateur dans un endroit où il est susceptible de tomber dans une baignoire ou un évier, dans l'eau, ou toute autre liquide lorsqu'il fonctionne.

PROFITEZ !!!